?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-41-01

KIA K5

????: **1 627 299 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (240 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4905**

??????: **1860**

??????: **1465**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1594**

?????? ????? ?????, ??: **1595**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **510**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **510**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1975**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **240**

???????????? ????????, ??/?: **240**

???????? ???????, ??: **135**

?????????? ?????, ??: **1511**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **353 ??? 4000**

????? ?????????: **510**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????

* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ?????????? ?????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????????? ????????
* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ????????????

?????????

* ????????????? ???????? ??????
* ???????????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????????? ??????
* ?????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

* ???? (???????? ??????)
* ?????????????? ???????? ???????????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ?????????????? ???????? ??????
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ???????? ????????? ????
* ?????? ?????/?????

???????

* ??????????? ????????? ??????